


**TRANSPALETTE PESEUR**
**GENERALITES**

- Le transpalette TPY permet le contrôle d'entrée et de sortie des marchandises et évite la surcharge des camions.
- Ce matériel est destiné à la manipulation des palettes européennes.
- Il possède les fonctions Poids/tare et comptage.
- Fréquence d'échantillonnage est de 10 fois par secondes
- Batterie interne rechargeable de 6V 4Ah (chargeur inclus).
- Son autonomie est de plus de 48h sans le rétro-éclairage.
- Les roux sont en nylon, galets polyuréthane.
- Equipé 4 capteurs SQB.TPY 2000kg
- La sensibilité du capteur de charge est 1.5 ~ 3mV / V.

**CARACTERISTIQUE PHYSIQUE**

- Clavier de 6 touches
- Ecran : 6 bits LCD
- 6 Signaux d'indications
- Indicateur de charge batterie


Face avant indicateur


CAPACITE kg	FINITION	REFERENCE
2000 kg / 1 kg	Acier peint	PE61396000

**OBSERVATIONS**

TPY- Colisage caisse en bois de 159x61x59 cm poids 132 kg